# Leuze electronic

the sensor people

MSI-SR4 Relês de segurança



PT 2010/11 - 607397 Reservados os direitos de alterações técnicas Comutação de circuitos subsequentes de segurança e controlador de porta de segurança, em conformidade com a norma IEC, EN 60204-1 categoria Stop 0, consoante o circuito de proteção até cat. 4 (EN ISO 13849-1: 2009)

Este manual contém informações sobre a utilização prevista, fazendo parte do material fornecido. A Leuze electronic GmbH + Co. KG não assume a responsabilidade por danos resultantes de uma utilização imprópria. Conhecer o conteúdo do presente manual faz igualmente parte de uma utilização correta.

© 2010

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen - Teck / Germany

Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com info@leuze.de

# **△** Leuze electronic

1	Descrição do produto	4
1.1	Visão geral do sistema	
1.2	Aplicações possíveis	4
2	Segurança	5
2.1	Símbolos	
2.2	Utilização prevista	5
2.3	Aplicação imprópria previsível	6
2.4	Pessoal capacitado	
2.5	Responsabilidade pela segurança	
2.6	Eliminar	6
3	Função	7
4	Colocação em funcionamento	10
4.1	Instalação elétrica/Regulamentos de instalação	10
4.2	Indicadores e elementos de comando	
4.3	Testes	11
5	Dados técnicos MSI-SR4	12

# 1 Descrição do produto

O dispositivo comutador de parada de emergência MSI-SR4 funciona como elo de ligação entre dispositivos optoeletrônicos de proteção, tipo 3 ou tipo 4, e ainda como dispositivo subsequente para sistemas de monitoramento de portas de segurança e de parada de emergência com 1 ou 2 canais, bem como para o controlador lógico programável de uma máquina.

## 1.1 Visão geral do sistema

- Circuito de parada de emergência de 1 ou 2 canais
- Detecção de circuitos cruzados
- Monitoramento de contatores externos no circuito dos botões de pressão
- Tecla de partida monitorada (São detectados os circuitos cruzados entre os contatos dos botões de pressão e as falhas à terra no circuito dos botões de pressão.)
- · Partida manual ou automática
- 3 circuitos de liberação, 1 contato NF como circuito auxiliar
- LEDs indicadores Power, K1 e K2, reset
- Tensão de operação 24 V CA/CC
- Largura da carcaça 22,5 mm

# 1.2 Aplicações possíveis

- Circuito de parada de emergência de 1 canal, (até categoria 2, EN ISO 13849-1: 2009)
- Circuito de parada de emergência de 2 canais com detecção de circuitos cruzados (até categoria 4, EN ISO 13849-1: 2009)
- Monitoramento de portas de segurança de 1 canal (até categoria 2, EN ISO 13849-1: 2009)
- Monitoramento de portas de segurança de 2 canais (até categoria 4, EN ISO 13849-1: 2009)
- Circuito subsequente para barreiras de luz de segurança tipo 4 com relê ou saídas a semicondutores
- Circuito subsequente para barreiras de luz de segurança tipo 2 (de dois canais, com autoteste)

#### 2 Segurança

Antes de usar o módulo de parada de emergência, é necessário realizar uma avaliação de riscos, em conformidade com as normas e os regulamentos vigentes.

Para a montagem, operação e testes, este documento assim como todas as normas e prescrições nacionais e internacionais pertinentes devem ser observados, imprimidos e entregues a todas as pessoas que trabalham com o produto.

🔖 Antes de trabalhar com o módulo de parada de emergência, leia integralmente e observe todos os documentos relevantes para a sua atividade.

No que respeita à colocação em funcionamento, às inspeções técnicas e ao manejo dos módulos de parada de emergência aplicam-se particularmente os seguintes regulamentos alemães e internacionais:

- Diretiva Máguinas 2006/42/CE
- Diretiva Utilização de Equipamentos de Trabalho 89/655/CEE com complementos 95/63 CE
- Regulamentos de Prevenção de Acidentes e Regras de Segurança
- · Outros regulamentos aplicáveis
- Normas

#### 2.1 **Símbolos**



Sinal de aviso, este símbolo indica possíveis perigos. Favor dar particular atenção a estas indicações!

#### 2.2 Utilização prevista

O módulo de parada de emergência pode ser usado somente, após ter sido selecionado de acordo com as instruções válidas, conforme as regras, normas e prescrições pertinentes de proteção e segurança no local de trabalho. Além disso, ele deverá ter sido montado na máquina, conectado, entrado em serviço e testado por uma pessoa capacitada.



# 🚹 ATENÇÃO

Qualquer utilização inadequada ou para fins não previstos podem constituir perigos para a saúde e a vida do usuário da máquina ou causar danos materiais.

- A interface de segurança tem que ser inspecionada regularmente por pessoal capacitado.
- Por regra, devem ser integrados 2 contatos de comutação no circuito de desconexão da máquina. Para evitar o grudamento dos contatos de relê, estes devem ser protegidos por fusíveis externos, em conformidade com os dados técnicos.
- A interface de segurança tem que ser trocada após, no máximo, 20 anos. Consertos ou substituição de peças deterioradas não prolongam a vida útil.
- Se se conectar um AOPD ou outro componente de seguranca recomendado com baixa categoria de segurança ou nível de capacidade, o nível de segurança total para o caminho correspondente do comando não pode ser superior ao nível dos componentes de segurança conectados.
- O comando da máquina ou do sistema que se pretende proteger deve permitir controle elétrico. Um comando de desconexão emitido por um MSI deve provocar a desconexão imediata do movimento perigoso.
- O botão de confirmação "Reset" para desbloquear o bloqueio de partida/nova partida tem de estar montado de forma a que, do seu local de instalação, se possa enxergar bem toda a zona de perigo.
- As saídas de sinalização (state outputs) não podem ser usadas para o chaveamento de sinais importantes para a segurança.
- Além disso, em caso de modificacões no MSI-SR4, quaisquer direitos de garantia perante o fabricante da interface de seguranca são imediatamente anulados.
- Dependendo do circuito de proteção externo, podem estar aplicadas tensões perigosas nas saídas de chaveamento. Estas tensões, assim como também a tensão de alimentação, devem ser desligadas e protegidas contra religamento antes de realizar qualquer tipo de trabalho no MSI.
- Para a multiplicação dos contatos dos circuitos de desbloqueio devem ser usados elementos de contato com contatos de guiamento forçado.

#### AVISO

Observe também as indicações de segurança e os avisos contidos na documentação dos sistemas de proteção conectados.

# 2.3 Aplicação imprópria previsível

Uma aplicação que não a prescrita sob a rubrica "Utilização prevista", ou uma aplicação que exceda o que está previsto, é considerada imprópria! por ex.

 O MSI-SR4 não é adequado para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas ou facilmente inflamáveis.

### 2.4 Pessoal capacitado

Pré-requisitos para pessoal capacitado são:

- Dispor de formação técnica apropriada.
- Conhecer as instruções relativas ao módulo de parada de emergência e à máquina.
- Ter sido instruído pelo responsável sobre a montagem e operação da máquina e do módulo de parada de emergência.

## 2.5 Responsabilidade pela segurança

O fabricante e o operador da máquina devem se certificar de que a máquina e o módulo de parada de emergência implementado funcionam corretamente, e que todas as pessoas responsáveis tenham recebido informações suficientes e formação adequadas.

O fabricante da máquina é responsável pelo seguinte:

- implementação segura do módulo de parada de emergência
- fornecimento de todas as informações relevantes ao operador
- cumprimento de todos os regulamentos e diretivas para a colocação da máquina em funcionamento de uma forma segura


O operador da máquina é responsável pelo seguinte:


- instrução dos operadores
- manutenção do funcionamento seguro da máquina
- cumprimento de todos os regulamentos e diretivas relativos à segurança no local de trabalho
- · exames regulares por parte de pessoal capacitado

#### 2.6 Eliminar

Durante a eliminação, observe as disposições nacionais válidas para componentes eletrônicos.

# 3 Função








Ilustração 3.1:Exemplo de conexão 1




Ilustração 3.2:Exemplo de conexão 2




Ilustração 3.3:Exemplo de conexão 3

Ilustração 3.4:Exemplo de conexão 4




Ilustração 3.5:Exemplo de conexão 5

### Circuito de parada de emergência de 1 canal, partida manual

(ver ilustração 3.1)

Depois de aplicar a tensão de alimentação a A1 e A2, e desde que o botão de parada de emergência não tenha sido acionado, os relês K1 e K2 são energizados, ao apertar a tecla de partida, e se retêm Os circuitos de liberação 13-14, 23-24 e 33-34 fecham, o circuito elétrico de sinalização 41-42 abre. Quando se aperta o botão de parada de emergência, K1 e K2 ficam sem corrente e são desenergizados. Os circuitos de liberação abrem, o circuito elétrico de sinalização fecha. Com circuito de parada de emergência de 1 canal, chega-se até a categoria 2, de acordo com a norma EN ISO 13849-1: 2009. As falhas à terra no circuito dos botões de pressão são detectadas.

### Circuito de parada de emergência de 2 canais, partida manual

(ver ilustração 3.2)

Função/modo de funcionamento tal como descrito em cima. Estão integrados ainda no circuito de partida (Reset) os contatos de contator K1, K2 (EDM).

Com circuito de parada de emergência de 2 canais, chega-se até a categoria 4, de acordo com a norma EN ISO 13849-1: 2009.

# Circuito subsequente de segurança para dispositivos optoeletrônicos de proteção tipo 4, EN 61496-1

(ver ilustração 3.3), (ver ilustração 3.4)

Opcionalmente, as barreiras de luz de segurança tipo 4 podem ser conectadas a saídas de relê (ver ilustração 3.3) ou a saídas a semicondutores à prova de falhas ("failsafe") (ver ilustração 3.4). Quando do cálculo da distância de segurança é necessário tomar em consideração o retardo na desenergização de 10 ms do MSI-SR4. Em alternativa ao circuito de partida, pode-se instalar uma ponte entre S34 e S35 para a partida automática. Para este modo de operação deverá estar excluída a possibilidade de meter as mãos ou os pés por trás da barreira de luz de segurança.

#### Monitoramento das grelhas de segurança de correr de 2 canais

(ver ilustração 3.5)

Quando se utilizam dois interruptores de posição de guiamento forçado, é monitorado o acionamento dos contatos dependente do sentido, por ex. de uma grelha de segurança deslizante, com base na sequência de sinais especificada. Para a partida automática (ponte S34 - S35) deve estar excluída a possibilidade de meter as mãos ou os pés por trás.

#### Monitoramento da sequência de sinais

A função espera receber o primeiro sinal em S22 e o segundo sinal em S12. O desfasamento temporal é variável. Se o momento dos sinais for trocado, por ex., devido a um desajuste de um atuador de contatos, esse estado é tolerado até, no máx., 20 ms. A seguir, os circuitos de liberação do MSI-SR4 se fecham. O monitoramento da sequência de sinais só está ativo com o cabeamento para a partida automática. O sinal EDM tem de estar aplicado em S12, o mais tardar, 20 ms após a entrada do sinal.

#### Monitoramento das entradas S

Em caso de circuito cruzado nas entradas S12 e S22 ou de curto-circuito à massa na entrada S12, os relês de saída K1 e K2 são desconectados através de um fusível eletrônico. Aprox. 2 s após a eliminação da causa da avaria, o MSI-SR4 volta a estar pronto para operar.

#### Monitoramento da tecla de partida em caso de partida manual

(ver ilustração 3.1), (ver ilustração 3.2), (ver ilustração 3.3)

Para detectar erros estáticos ou um bloqueio da tecla de partida, o funcionamento da tecla é monitorado quanto a mudanças de sinal. O desbloqueio acontece quando se solta a tecla (mudança de sinal de 1/0). Em caso de partida automática (veja, por ex., a imagem 3.4, 3.5), esta função está desativada.

### Controle dos contatores (EDM) em caso de partida manual

(ver ilustração 3.2)

Para realizar o monitoramento funcional dos contatores externos, os respectivos contatos NF (K4, K5) são inseridos em série, com a tecla de partida, no circuito de partida S35.

#### Controle dos contatores (EDM) em caso de partida automática

(ver ilustração 3.4)

Para realizar o monitoramento funcional dos contatores externos, os respectivos contatos NF (K4, K5) são inseridos em série entre S34 e S35.

# 4 Colocação em funcionamento



## **ATENCÃO**

- Antes da primeira colocação em funcionamento de uma máquina operatriz motorizada é necessário que alguém devidamente habilitado verifique a conexão do dispositivo de proteção ao MSI-SR4 e a integração de todo o sistema no controlador lógico programável da máquina.
- Antes de ligar pela primeira vez a tensão de alimentação, é preciso assegurar-se de que as saídas do MSI não têm qualquer efeito sobre a máquina. Os elementos de contato, que acabam sendo responsáveis pela colocação em marcha da máquina que representa o perigo, devem estar desligados ou desconectados em segurança e bloqueados contra religamento.
- As mesmas medidas de precaução se aplicam a todas as situações após qualquer alteração funcional e qualquer reparo, bem como durante trabalhos de reparo

### 4.1 Instalação elétrica/Regulamentos de instalação




## **ATENÇÃO**

As instruções gerais de segurança referidas no capítulo 2 devem ser observadas.

- O MSI-SR4 não é adequado para montagem livre na parede, devendo ser colocado dentro de uma caixa de proteção com grau de proteção IP 54/NEMA 3 ou superior. Dependendo das condições ambientais que se verifiquem nas instalações do usuário final, terá de ser escolhido e utilizado um tipo adequado de caixa de proteção.
- As conexões 13; 14; 23; 24; 33; 34; 41; 42 estão equipadas com isolamento reforçado em relação à carcaça e às restantes conexões (ver capítulo 3 "Função"). Não é permitida a conexão mista de muito baixa tensão de segurança e baixa tensão (por ex. 230~) nos bornes 13; 14; 23; 24; 33; 34; 41; 42.
- Proteção contra contato com os dedos, de acordo com a norma DIN VDE 0106 parte 100, comprimento máximo de desencapamento dos cabos de conexão: 8 mm
- Para evitar o grudamento dos contatos de saída, deve ser conectado a montante um fusível externo de ação rápida com um máx. de 5 A, ou de ação lenta, com 3,15 A.
- O S33 não está previsto para a operação de dispositivos externos, mas tão somente para a alimentação de contatos isentos de potencial.
- Deve-se excluir a desconexão da tensão de alimentação para fins operacionais.
- Nos termos da norma EN ISO 13849-1: 2009, A2 e S22 deverão estar ligados a 0 V, dispondo os cabos separados um do outro.
- Os cabos que ligam às entradas S deverão ser instalados protegidos e ligados a 0V/+24V separadamente, bem como ligados sem circuito em paralelo a componentes terceiros.
- No caso de ligação a contatos isentos de potencial nas entradas S22, S12, é necessário instalar a montante um fusível térmico, de acordo com a norma DIN EN 50156-1. Observe o manual de instruções de operação dos componentes conectados.

#### 4.2 Indicadores e elementos de comando



- a = Tensão de alimentação ligada (LED verde)
- b = relê K1 energizado (LED verde)
- c = relê K2 energizado (LED verde)
- d = Bloqueio de rearranque bloqueado (LED amarelo)

#### 4.3 Testes

A inspeção antes da primeira colocação em funcionamento e as inspeções periódicas por técnicos especializados devem assegurar que os sistemas de proteção, e eventuais outros componentes de proteção, foram selecionados corretamente, em conformidade com as regulamentações locais, nomeadamente o quadro legislativo relacionado às máquinas e aos equipamentos de trabalho (e, para além disso, na Alemanha, o regulamento sobre a segurança no local de trabalho), e que proporcionam a proteção exigida, desde que sejam usados para os fins previstos.

- Verifique o funcionamento dos dispositivos de proteção da máquina em todos os modos de operação possíveis.
- ☼ Inspeção do dispositivo de proteção em conformidade com os regulamentos e as normas locais, por ex., a norma IEC 62046, BetrSichV (regulamento sobre a segurança no local de trabalho na Alemanha)
- Observe as regras relacionadas à familiarização dos operadores por uma pessoa devidamente habilitada antes de exercerem a sua função. A responsabilidade de instruir os encarregados é do proprietário da máquina.

# 5 Dados técnicos MSI-SR4

Categoria em conformidade com a norma EN ISO 13849-1: 2009	4
Nível de capacidade (PL) segundo EN ISO 13849-1	PL e
Probabilidade média de uma falha perigosa por hora (PFH <sub>d</sub> )	2,0 x 10 <sup>-8</sup>
B10 <sub>d</sub>	DC 13: 10,0 milhões de ciclos de chaveamento AC 15: 1,4 milhões de ciclos de chaveamento
Média de tempo até que ocorra uma falha perigosa (MTTF <sub>d</sub> )	73 anos
Vida útil (T <sub>M</sub> )	20 anos
Categoria Stop	Stop 0 conforme IEC 60204-1
Tensão de operação U <sub>в</sub>	24 V CA/CC, ±20%
Consumo de potência	3 W
Fusível externo para circuito de alimentação	200 mA de ação lenta
Contatos de saída	3 contatos NA, 1 contato NF (liga de prata)
Capacidade de conexão dos contatos, em conformidade com a norma EN 60947-5-1	AC-15: 230V/5A 1,6 x 10 <sup>5</sup> ciclos de chaveamento DC-13: 24V/3A 1,3 x 10 <sup>5</sup> ciclos de chaveamento
Tensão permanente máx. por cada circuito de corrente	3 A
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente	5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta
Frequência máx. de manobra	3600 ciclos de chaveamento/h
Vida útil mecânica	10 milhões de ciclos de chaveamento
Retardo na energização – partida manual	30 ms
Retardo na energização (partida automática)	300 ms
Retardo na desenergização, tempo de resposta	10 ms
Aceitação de pulsos de teste máx.	1 ms
Janela de tempo para monitoramento da sequência de sinais	20 ms
Tensão/Corrente de comando em S12, S22, S31	24V CC/40 mA
Corrente de entrada máx.	100 mA
Resistência de linha de entrada admissível	< 30 W
Temperatura de operação	0 °C +55 °C
Temperatura de armazenamento	- 25 °C +70 °C

Categoria de sobretensão Grau de sujidade	III para tensão padrão 300 V CA em conformidade com a norma VDE 0110, parte 1 2	
Emissão de interferências	EN 55011, DIN EN 61000-6-3	
Imunidade a interferências	EN 61496-1: 2005 tipo 4	
Grau de proteção	Carcaça IP 40, bornes IP 20	
Secções transversais de conexão	1 x 0,2 a 2,5 mm², fios de diâmetro fino ou 1 x 0,25 a 2,5 mm², fios de diâmetro fino com ponteiras 2 x 0,5 a 1,5 mm², fios de diâmetro fino com ponteiras duplas 1 x 0,2 a 2,5 mm², monofilar ou 2 x 0,25 a 1,0 mm², fios de diâmetro fino com ponteiras 2 x 0,2 a 1,5 mm², fios de diâmetro fino 2 x 0,2 a 1,0 mm², monofilar	
Dimensões (altura x largura x profundidade)	99 x 22,5 x 111,5 mm	
Peso	170 g	
Número de encomenda	549986	



the sensor people

EG-KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

## DECLARATION CE DE CONFORMITE

Der Hersteller	The Manufacturer	Le constructeur
	Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, PO Box 1111 73277 Owen, Germany	
erklärt, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte den ein- schlägigen Anforderungen der genannten EG-Richtlinien und Normen entsprechen.	declares that the following listed products fulfil the relevant provi- sions of the mentioned EC Direc- tives and standards.	déclare que les produits identifiés suivants sont conformes aux directives CE et normes men tionnées.
Produktbeschreibung:	Description of product:	Description de produit:
NOT-HALT Schaltgerät Sicherheitsbauteil nach 2006/42/EG Anhang IV MSI-SR4 Seriennummer siehe Typschild	E-STOP relay, MSI-SR4 safety component in acc. with 2006/42/EC annex IV Part No. see name plates	Module d'ARRÊT D'URGENCE MSI-SR4 Èlément de sécurité selon 2006/42/CE annexe IV Art. n° voir plaques signalétiques
Angewandte EG-Richtlinie(n):	Applied EC Directive(s):	Directive(s) CE appliquées:
2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG	2006/42/EC 2004/108/EC 2006/95/EC	2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Angewandte Normen:	Applied standards:	Normes appliquées:
	78:1997; EN 61496-1:2009; EN ISO SIL3); IEC 61508-2:2000 (SIL3); IEC	
Benannte Stelle / Baumusterprüfbescheinigung:	Notified Body / Certificate of Type Examination:	Organisme notifié / Attestation d'examen CE de type
TÜV-SÜD PRODUCT SERVICI Zertifizierungsstelle Ridlerstraße 65	0.00	Z10 09 12 22795 084
D-80339 München		

Datum / Date / Date

Dr. Harald

Dr. Harald Grübel, Geschäftsführer / Director / Directeur

Leaza electronic GmbH + Co. K In der Brake 1 D-72277 Owen Telefon +49 (0) 7021 573-0 Telefax +49 (0) 7021 573-199 into@ieuze.de www.leuze.com

Six Overa, Register percht Stattgart, 1988 20050 Geschäftsführer: Dr. Hanald Grübel (Vorstbrender), Karsten Just USL-19te. Die 1999/2321 1 Zünfummer 2504222 Eis gefen ausschleißlich unsere abhattlen Verhauds- unt Lieferbeding. Only our cument Terma and Opoditions of Six and Delivery shall appl Nr 609060-2010/04

LEO-ZQM-149-01-FO

A declaração de conformidade pode ser baixada como PDF sob: http://www.leuze.com/relays